

Wintory Air 2 slušalice

Uputstva za upotrebu

Hvala što ste odabrali Wintory Air 2 True Wireless slušalice! Za bolju upotrebu ovog proizvoda kao i pravilno upravljanje, molimo pažljivo pročitajte Uputstva za upotrebu.

Binauralna upotreba (preporučeno):

U isto vrijeme izvadite obje slušalice iz kućišta, zatim na svom mobilnom uređaju pod postavkama Bluetootha potražite WINTORY AIR 2-R za uparivanje.

Upotreba samo jedne (desne) slušalice – R glavna slušalica (preporučeno):

Izvadite samo desnu slušalicu iz kućišta, zatim uključite Bluetooth na svom mobilnom uređaju i potražite WINTORY AIR 2-R za uparivanje. Ako koristite samo jednu (desnu) slušalicu, uključite i lijevu slušalicu te će se zatim obje slušalice povezati automatski za ulazak u binauralni način rada.

Upotreba samo jedne (lijeve) slušalice – L sekundarna slušalica (nepreporučeno):

Izvadite samo lijevu slušalicu iz kućišta, zatim uključite Bluetooth na svom mobilnom uređaju i potražite WINTORY AIR 2-L za uparivanje.

Napomena: ako koristite samo jednu (lijevu) slušalicu: lijeva slušalica se ne može povezati s desnom, čak ni ako vratite obje slušalice u kućište te ih zatim izvadite u isto vrijeme, zvuk će dolaziti samo iz lijeve slušalice. Stoga će uređaj biti potrebno resetirati.

Kako nastaviti s binauralnom upotrebom:

1. Pritisnite i držite multifunkcionalnu tipku na objema slušalicama istovremeno 5 sekundi kako biste ih isključili.
2. U isključenom stanju, pritisnite i držite multifunkcionalnu tipku na objema slušalicama istovremeno 10 sekundi dok ne čujete zvučni signal što znači da su podaci o uparivanju izbrisani.
3. Potrebno je ponovno povezivanje za binauralnu upotrebu. Uključite Bluetooth, potražite WINTORY AIR 2 – R i povežite ih,

Kako ih upariti?

Uključivanje

Kada su slušalice i kućište napunjeni, otvorite kućište i izvadite slušalice – one će se automatski uključiti. Ili pritisnite na 2 sekunde multifunkcionalnu tipku kako bi se uključile (kada su isključene) te će na 1 sekundu zatreperiti plavo svjetlo uz zvučni signal kao znak da su slušalice uključene.

Isključivanje

Kada je kućište napunjeno, slušalice će se automatski isključiti kada ih vratite natrag u kućište. U uključenom stanju, pritisnite i držite 4 sekunde multifunkcionalnu tipku za isključivanje, crveno svjetlo će zatreperiti jednu sekundu uz zvučni signal kao znak da su slušalice isključene.

Napomena: Ako obje slušalice izvadite iz kućišta za punjenje, desna slušalica će se automatski upariti s lijevom. Upotreba samo jedne slušalice može rezultirati nižom kvalitetom uparivanja lijeve i desne slušalice. Potrebno je izbrisati podatke o uparivanju na obje slušalice u isto vrijeme te ih ponovno povezati za ulazak u binauralan način rada. Ukoliko se slušalice ne mogu pravilno povezati jedna s drugom (ili s vašim uređajem), resetirajte ih.

Kako ih upariti (prva upotreba)?

Kada je kućište napunjeno, otvorite poklopac i slušalice će se automatski uključiti. Kada ih izvadite iz kućišta, slušalice će se automatski upariti jedna s drugom. Može se čuti zvučni signal za uparivanje te naizmjenice svijetliti crvena i plava svjetla.

Uključite Bluetooth na mobilnom uređaju, potražite WINTORY AIR 2 – R te se povežite. Nakon uspješnog povezivanja, čut ćete zvučni signal kao znak da su slušalice povezane.

Kada desnu slušalicu stavite natrag u kućište i zatvorite poklopac, lijeva slušalica će automatski ući u način uparivanja. Stoga je potrebno ponovno uključiti Bluetooth i pronaći uređaj WINTORY AIR 2 – L, povezati ih te nakon uspješnog povezivanja i zvučnog signala kao znak da je slušalica povezana, započinje mono način rada lijeve slušalice. Kada izvadite desnu slušalicu iz kućišta, slušalice će automatski ponovno ući u binauralan način rada.

(napomena: prije korištenja mono načina rada lijeve slušalice, morate prvo povezati desnu slušalicu WINTORY AIR 2 – R, u suprotnom se lijeva i desna slušalica neće povezati međusobno na pravilan način te će biti potrebno brisanje zapisa o uparivanju te zatim povezati WINTORY AIR 2-R za vraćanje.)

Kako nastaviti s binauralnom upotrebom?

1. Pritisnite i držite multifunkcionalnu tipku na objema slušalicama istovremeno 5 sekundi kako biste ih isključili.
2. U isključenom stanju, pritisnite i držite multifunkcionalnu tipku na objema slušalicama istovremeno 10 sekundi dok ne čujete zvučni signal što znači da su podaci o uparivanju izbrisani. Potrebno je ponovno povezivanje za binauralnu upotrebu.
3. Ponovno uključite Bluetooth na svom uređaju, potražite WINTORY AIR 2-R i povežite kako biste završili s uparivanjem.

Kako ih koristiti:

Uključivanje slušalica: kućište za punjenje mora biti napunjeno te će se slušalice automatski uključiti kada ih izvadite iz kućišta (u isključenom stanju, držite 1 sekundu multifunkcionalnu tipku kako biste ih uključili).

Isključivanje slušalica: Stavite slušalice u kućište i automatski se isključuju (ili u uključenom stanju, držite 4 sekunde multifunkcionalnu tipku kako biste ih isključili).

Reprodukcija/pauziranje: dotaknite lijevu ili desnu slušalicu

Odgovaranje na poziv / završavanje poziva: kratko pritisnite lijevu ili desnu tipku

Odbijanje poziva: dugo pritisnite (nekoliko sekundi) lijevu ili desnu slušalicu (multifunkcionalnu tipku)

Prethodni/sljedeći audiozapis: pritisnite lijevu slušalicu (multifunkcionalnu tipku) na 2 sekunde / pritisnite desnu slušalicu (multifunkcionalnu tipku) na 2 sekunde

Glasnoća + / glasnoća - : dvaput dotaknite lijevu slušalicu (multifunkcionalnu tipku) / dvaput dotaknite desnu slušalicu (multifunkcionalnu tipku)

Mobilni telefon / prienos slušalica: tijekom poziva, držite 2 sekunde lijevu ili desnu tipku

Brisanje informacija o uparivanju: držite multifunkcionalnu tipku 10 sekundi u isključenom stanju za brisanje informacija o uparivanju, crveno i plavo svjetlo zatreperit će dvaput, a zatim će plavo svjetlo zatreperiti brže uz brzi zvučni signal. Nakon brisanja zapisa o uparivanju, ponovno povežite WINTORY AIR 1 s mobilnim uređajem da se vrati u normalu.

Sigurno uparivanje: Ako Bluetooth uređaj povezan sa slušalicama sadrži verziju koja je ispod 3.0, bit će potrebna lozinka. Unesite zadani sigurnosni kod 0000 za uparivanje slušalica s mobilnim uređajem.

Automatsko isključivanje: ako slušalice nisu povezane s mobilnim uređajem, automatski će se isključiti nakon 5 minuta radi uštede energije. Ako lijeva i desna slušalica nisu povezane, desna slušalica će se također automatski isključiti nakon 5 minuta.

Resetiranje: Ako se slušalice ne mogu međusobno pravilno povezati ili se ne mogu pravilno povezati s vašim uređajem, potrebno je resetirati slušalice. Stavite slušalice u kućište za punjenje.

Aktiviranje/deaktiviranje glasovnog asistenta: pritisnite i držite 2 sekunde lijevu ili desnu multifunkcionalnu tipku za aktivaciju/deaktivaciju glasovnog asistenta.

Kako ih puniti:

- Punjenje kućišta za punjenje

Molimo da za punjenje koristite 5V-2.1A punjač. Tijekom punjenja, treperi bijelo LED svjetlo. Broj svjetlećih indikatora varira ovisno o razini baterije. Svi svjetleći indikatori zasvijetlit će bijelo kada je kućište u potpunosti napunjeno (punjenje traje otprilike 2 sata).

- Punjenje slušalica

Molimo da pravilno stavite lijevu i desnu slušalicu u kućište za punjenje. Uključit će se crveno svjetlo na obje slušalice. Kad se slušalice napune do kraja, svjetlo će se ugasiti. Punjenje traje otprilike 2 sata. Potpuno napunjeno kućište za punjenje osigurava 3 ciklusa punjenja slušalica.

- Naznaka slabe baterije

Kada je razina baterije niska, indikator za bateriju na kućištu prikazat će samo jednu crticu (još 25% baterije), podsjećajući vas da je potrebno punjenje. Kada je razina baterije na slušalicama niska, Bluetooth indikator na slušalicama će zasvijetliti crveno te ćete čuti zvučni signal koji ukazuje na potrebu za punjenjem.